

Nödtelefon EVC-MS-8-NET & Expanderpanel EVC-EXP-8

Om fler än 8 linjer behövs krävs en expanderpanel utöver EVC Network Master Station, där nödtelefonerna delas mellan både EVC Network Master Station och expanderpanelen. Systemet måste kopplas som en ring enligt schemat nedan. Expandern har 8 ingångar och systemet kan byggas vidare i steg av 8 till max 512 linjer.

