

Rökluckestyrning RLS100

Inkopplingsanvisning för rökluckestyrning RLS 100

- Montera aggregatet fritt. Minst 100mm på varje sida.
- Anslut först 230V AC. Anslut lasten och därefter batterierna.
- Löser utgångssäkringarna, kontrollera inkoppling och inkopplade apparater.
- Lysdiod för drift tänds.
- Om lampan i knappen lyser rött kontrollera att knappen för rökluckor inte är intryckt, att luckor är stängda eller att gränslägesbrytare är rätt inkopplade.
- När knapp för öppning av röklucka aktiverats, försvinner spänning på utg. plint RL, rökluckorna öppnas och knappen lyser rött, om gränslägesbrytare är inkopplade. När knappen återställs kommer spänningen tillbaka på plinten. Lampan i knappen släcks när rökluckorna är stängda.
- Är någon lucka öppen indikeras fel med att lampan i knappen tänds och larmreläet växlar.
- Vid öppning av lucka eller när gränslägesbrytare är aktiverad lyser lampan i knappen rött och larmrelä växlar.

