



### INKOPPLING SOCKEL SM-S24 (B24) E6303006

Vid inkoppling enligt ritning spänningsmatas detektorn via slingan.  
När detektorn går i larm ligger larmet kvar tills återställning sker.  
(slingan görs spänningslös). Om lysdiod dold detektor är inkopplad  
lyser den tills återställning skett.

Inkoppling yttre idikering dold detektor

