

Övervakad kabel UP-ÖK Installationsanvisning

Med hjälp av enheten UP-ÖK kan enkel övervakning av en kabel utföras. På enheten indikeras drift med grön LED och fel med röd LED. Samtidigt som fel uppstår drar ett felrelä C-NO-NC för indikering till extern utrustning typ brandlarmcentral, DUC eller liknande. Vid installation av utrymningsplats UP förläggs vanligtvis brandsäker kabel mellan utrymningsplatsen och räddnings-tjänstens plats. Denna kabel ska anslutas med en skarvplint för brandsäker kabel i varje ände. Kravet att övervaka denna kabel ställs nu oftare. Ett exempel på hur en sådan installation kan se ut visas schematiskt här. Spänningsförsörjning med batteri-backup till utrymningsplatsen är ofta separerad från brandlarmet. Denna strömförsörjning utnyttjas för att visa drift. Om denna strömförsörjning upphör att fungera önskar man få veta detta genom att fella lampen lyser. För att säkerställa denna funktion bör ett extern annat spänningsaggregat strömförsejra detta. Det kan t.ex. vara brandlarm-centralens spänningsförsörjning med batteri-backup.



