

Montage av dekaler

information och instruktion

Allmänna råd:

Vid applicering av dekaler är det viktigt att tänka på att underlaget är rent och att ytan är fri från feta ämnen. Vi rekommenderar att man tvättar ytan med ett alkoholbaserat medel exempelvis ATECO's artikel APP-REN-1 alternativt med T-röd. Låt ytan torka innan dekalen appliceras. Man kan enkelt kontrollera om ytan är ren och torr, genom att använda vanlig maskeringstejp, som lossnar väldigt lätt om smuts och fett finns kvar på underlaget.

Vid temperaturer lägre än 10-15 °C kan vidhäftningen vara sämre och då bör man dels värma underlaget och dekalen med en värmepistol eller hårtork innan appliceringen. Risk finns annars att dekalen fäster sämre, släpper i kanterna och kan gå sönder. Dekaler förvaras bäst i torr rumstemperatur.

Kontrollera vid appliceringen att inga dammpartiklar finns på ytan. Ta försiktigt bort bakpappret och undvik helt att ta med fingrarna på klisterytan, så att fett från fingrarna inte fastnar på klisterytan.

Avsluta med att trycka och massera dekalen så att inga bubblor finns kvar, och att dekalen blir slät. Använd gärna en folieskrapa för bästa resultat.

Artiklar:

APP-KIT-1 Appliceringskit dekal bestående av rengöringsvätska, kniv och folieskrapa

APP-REN-1 Appliceringsvätska