

RBC - MONTERING AV ASPIRATIONSRÖR

1. Innan 25 mm plaströr förs in i rörkopplingen så se till att "hullingarna" inne i kopplingen är infällda. Känn med fingret. Dessa bör vara infällda vid leverans. Om inte följ anvisningarna nedan.



2. Rörkopplingen är delbar vilket en del missar. När röret är på plats och båda delarna är åtdragna fälls hullingarna i metall ut och röret sitter fast. För att fälla in hullingarna initialt:

- Håll emot med en mindre skiftnyckel inne vid blocket.
- Med en större skiftnyckel, släpp på den yttre delen av rörkopplingen. När denna är lös kan man med ett finger peta på hullingarna så fälls de in.
- Sätt in röret så långt det går och dra åt rörkopplingens yttre del. Hullingarna fälls ut och nyper fast röret.

3. Bilden visar en delad koppling. Detta kan vara ett smidigt sätt om man vill plocka bort ett rör helt.

När man lossat det kan man med lite kraft dra bort den lösa rörkopplingsedel från röret och skruva tillbaka den på renplåsningscentralen

