



Skyddsmask

ABS-SM

Skyddsmask som bör användas vid limning av samplingsrör. ABS lim är hälsovådligt och bör inte inandas under längre tid. En skyddsmask är en bra investering för hälsan.

Specifikationer

Tilldelad skyddsfaktor:	20
Material:	Silicon
Ursprungsland:	SE
Färg:	Blå