


INKOPPLINGSSCHEMA EX-TB-2

EX Transformatorisolerad barriär, 2 kanal för detektor



Isolatorn placeras i säkert utrymme i lämplig kopplingsbox (ex. ATECO EX-BOX1, E6301861)