

Inkopplingsanvisning UP-ELV

Använd brandresistent kabel.
Förslagsvis: KAB-EVC-2-2-08-100

